

## Einkomponenten Mattes UV Klarlack System für Innen und Außen

### Vorbehandlung

Das rohe Holz muss trocken (Max.17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

**Holzrott** Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf [www.vonderlinden.de](http://www.vonderlinden.de)

**Schleifen von rohem Holz** Das Holz in Maserrichtung in mehren Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist.

**Beizen von Holz** Für einen tiefroten, warmen Mahagonifarbtönen ein oder mehrere Schichten Epifanes Mahagonibeize in Richtung der Holzfasern mit einem langhaarigen Pinsel auftragen. Jede Schicht mindestens 2 Stunden trocknen lassen.

### Produkte: Epifanes Hartholzlacköl + Epifanes Hartholzlacköl Matt



### Einkomponenten Mattes UV Klarlack System für Innen und Außen

	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
<b>Produkt</b>	<b>EPIFANES Hartholzlacköl</b>	<b>EPIFANES Hartholzlacköl</b>	<b>EPIFANES Hartholzlacköl</b>	<b>EPIFANES Hartholzlacköl Matt</b>
<b>Anzahl Schichten</b>	1	1	1	2
<b>Verdünner</b>	EPIFANES Farbverdünner	EPIFANES Farbverdünner	EPIFANES Farbverdünner	EPIFANES Farbverdünner
<b>Prozentgehalt</b>	25%	5-10%	0-5%	0-5%
<b>Trocknungszeit pro Schicht bei 18° C</b>	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden
<b>Schleifen mit</b>	P220 - trocken	P220 - trocken	P280 - trocken	P400 - nass
<b>Bemerkungen</b>	Diese erste Hochglanz Schicht stark verdünnt auftragen für eine optimale Imprägnierung.  Wenn der nächste Anstrich innerhalb von 72 Stunden aufgetragen wird, braucht nicht angeschliffen zu werden.	Zweite Hochglanz Imprägnierschicht.  Wenn der nächste Anstrich innerhalb von 72 Stunden aufgetragen wird, braucht nicht angeschliffen zu werden.	Dritte Hochglanz Imprägnierschicht.  Bei sehr offenporischem Holz könnten mehrere Schichten notwendig sein.  Die letzte Schicht leicht anschleifen mit P280.	Mit der Hand leicht anschleifen in Richtung der Holzfasern.