

Zweikomponenten Seidenglanz Interieur Klarlacksystem

Vorbehandlung Das rohe Holz muss trocken (Max.17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

Holzrott Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf www.vonderlinden.de

Schleifen von rohem Holz Das Holz in Maserrichtung in mehren Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist.

Beizen von Holz Für einen tiefroten, warmen Mahagonifarbtönen ein oder mehrere Schichten Epifanes Mahagonibeize in Richtung der Holzfasern mit einem langhaarigen Pinsel auftragen. Jede Schicht mindestens 2 Stunden trocknen lassen.

Produkte: Epifanes PP Klarlack Extra + Epifanes Poly-urethane DD Lack Seidenglanz klar



Zweikomponenten Seidenglanz Interieur Klarlacksystem

	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Produkt	EPIFANES PP Klarlack Extra	EPIFANES PP Klarlack Extra	EPIFANES Poly-urethane DD Lack Seidenglanz
Anzahl Schichten	1	3 oder mehr	2
Verdünner	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Poly-urethane Pinselverdünner
Prozentgehalt	25%	0-5%	0-5%
Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C	2-3 Stunden	2-3 Stunden	24 Stunden
Schleifen mit	Naß-in-Naß, nicht schleifen.	Naß-in-Naß, nicht schleifen.	P400 - nass
Bemerkungen	Für Imprägnierung erste Schicht 10-15% verdünnen.	Holzfaserverfüllende Schichten. Bei sehr porigem Holz könnten mehrere Schichten PP Klarlack Extra benötigt werden. Zwischenschleifen nur nach 24-48 Stunden. Die letzte Schicht nach 24 Stunden immer anschleifen mit P220.	Mit der Hand leicht anschleifen in Richtung der Holzfaser