

## Kombination Seidenglanz Klarlacksystem Teak / Iroko / Mahagoni / Meranti

### Vorbehandlung

Das rohe Holz muss trocken (Max.17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Ölige Holzsorten wie Teak und Iroko mehrfach mit dem Epifanes Reinigungsverdünner und einem sauberen flusenfreien Tuch entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

**Holzrott** Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf [www.vonderlinden.de](http://www.vonderlinden.de)

**Schleifen von rohem Holz** Das Holz in Maserrichtung in mehren Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist

### Komnination Seidenglanz Klarlacksystem Teak / Iroko / Mahagoni /Meranti

	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
<b>Produkt</b>	<b>EPIFANES PP Klarlack Extra</b>	<b>EPIFANES PP Klarlack Extra</b>	<b>EPIFANES Seidenglanz klar</b>
<b>Anzahl Schichten</b>	1	3 oder mehr	3
<b>Verdünner</b>	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Farbverdünner
<b>Prozentgehalt</b>	5-15%	0-5%	0-5%
<b>Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C</b>	2-3 Stunden	2-3 Stunden	24 Stunden
<b>Schleifen mit</b>	P220 - trocken	P220 - trocken	P400 - nass
<b>Bemerkungen</b>	Für Imprägnierung erste Schicht 10-15% verdünnen.	Diese Schichten füllen die Holzfasern. Bei offen porisches Holz könnten mehrere Schichten notwendig sein.  Die letzte Schicht nach 24 Stunden schleifen mit P220	Diese Einkomponenten Seidenglanz Schichten mit einem weichen langhaarigen Pinsel auftragen.