

## Tweecomponent interieur vernissysteem op kaal hout

### Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er lak of beits op kan worden aangebracht. Kaal hout eerst ontvetten met Epifanes 1-C SPUITVERDUNNER of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

### Aankleuren van kaal hout

Voor het verkrijgen van een warme mahoniekleur op verbleekt mahoniehout kunnen 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits worden aangebracht. De beits voor gebruik goed schudden en aanbrengen in dunne lagen met een slappe langharige kwast in de richting van de houtnerf. Epifanes Mahoniebeits is dun en trekt snel in het hout. Werk daarom in kleine stappen en voorkom vlekken. Laat elke laag Mahoniebeits minimaal 2 uur drogen (18°C.). Epifanes Mahoniebeits is overschilderbaar met zowel één- als tweecomponent vernissen

### Product: Epifanes Poly-urethane blank en Poly-urethane zijdeglans blank



### Tweecomponent zijdeglans interieur vernissysteem op hout boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Product</b>	<b>EPIFANES Poly-urethane blank</b>	<b>EPIFANES Poly-urethane blank</b>	<b>EPIFANES Poly-urethane blank</b>	<b>EPIFANES Poly-urethane zijdeglans blank</b>
<b>Aantal lagen</b>	1	1	1	2
<b>Verdunning</b>	EPIFANES Poly-urethane kwastverdunning	EPIFANES Poly-urethane kwastverdunning	EPIFANES Poly-urethane kwastverdunning	EPIFANES Poly-urethane kwastverdunning
<b>Percentage</b>	10-15%	10-15%	5-10%	0-5%
<b>Droogtijd per laag bij 18° C</b>	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur
<b>Schuren met</b>	P220 - droog	P220 - droog	P360 - droog	P360 - nat
<b>Opmerkingen</b>	Voor impregnering deze eerste laag 10-15% verdunnen.	Dit is de 2 <sup>e</sup> impregneerlaag. Deze 2 <sup>e</sup> laag binnen 48 uur na de 1 <sup>e</sup> laag aanbrengen. Na 48 uur altijd licht schuren.	Let op: voor elke PU laag geldt: tussen 24-48 uur zonder tussenschuren aanbrengen. Na 48 uur altijd licht schuren.	Handmatig schuren in de nerfrichting.

**Opmerking:** Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal het hout sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst hoogglanslagen aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als sneller alternatief kunnen in plaats van Poly-urethane hoogglans blank ook 3 of meer lagen Epifanes PP Vernis Extra worden aangebracht.