

Eéncomponent kleurlakstelsysteem op hout boven de waterlijn

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er een verf op kan worden aangebracht. Kaal hout ontvetten met Epifanes 1-C Sproei-verdunner of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Producten: Epifanes Multi Marine Primer en Epifanes Nautiforte Jachtlak



+

Eéncomponent kleurlakstelsysteem op hout boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2
Product	EPIFANES Multi Marine Primer	EPIFANES Nautiforte jachtlak
Aantal lagen	1 of 2	3
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Percentage	5-10%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	24 uur	24 uur
Schuren met	P180 - 220 - droog	P400 - nat
Opmerkingen	<p>Uitsluitend dunne lagen aanbrengen. Niet onder 12°C verwerken.</p> <p>Eventueel tussen primerlagen plamuren met Epifanes Epoxy Filler 1500 of Epifanes Combi Plamuur. Zie hiervoor de productinformatie van de plamuur. LET OP: Om het wegzakken van de aflak en doffe plekken te vermijden de plamuur, na droging, altijd eerst voorstrijken met ca. 20% verdunde aflak.</p>	<p>Eerste aflaklaag altijd 5% verdunnen. Opvolgende lagen 0-5% verdunnen.</p> <p>Eventueel kan ook worden afgelakt met Epifanes Mono-urethane Jachtlak of Epifanes Bootlak kleur .</p> <p>Breng aflaklagen altijd vol aan voor voldoende beschermende laagdikte. (kwast)</p>

Voor een antislip-afwerking kunnen op bovenstaand hoogglans verfsysteem twee lagen **Epifanes Antislipverf** worden aangebracht. Deze ééncomponent slijtvaste ruwe verf met poly-propylene korrels voorkomt het uitglijden op het dek en gangboord. Zie ook het productinformatieblad van Epifanes Antislipverf.