

Eéncomponent Antislip-systeem op hout boven de waterlijn

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er een verf op kan worden aangebracht. Kaal hout ontvetten met Epifanes 1-C Sproei- of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Producten: Epifanes Multi Marine Primer, Epifanes Mono-urethane Jachtlak en Epifanes Antislipverf



Eéncomponent antislip-systeem op hout boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2	Stap 3
Product	EPIFANES Multi Marine Primer	EPIFANES Mono-urethane Jachtlak	EPIFANES Antislipverf
Aantal lagen	1 of 2	2	2
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Percentage	5-10%	0-5%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	18 uur	24 uur	24 uur
Schuren met	P180 - 220 - droog	P320-360	Tussen antisliplagen niet schuren
Opmerkingen	Als vullende primer indien de gelcoat kleine krasjes vertoont en/of niet geheel glad en egaal is. Uitsluitend dunne lagen aanbrengen. Niet onder 12°C verwerken. LET OP: Om het wegzakken van de aflak en doffe plekken te vermijden de plamuur, na droging, altijd eerst voorstrijken met ca. 20% verdunde aflak.	Eerste aflaklaag altijd 5% verdunnen. Opvolgende laag 0-5% verdunnen.	Aanbrengen met kortgeschoren vachtroller in enkele rolbewegingen. Niet teveel heen en weer rollen.